Boutronic

VoIP module Cisco SPA1x2

Handleiding

v1.0a

31-3-2022

v1.0a

Inhoudsopgave

Inleiding
Aansluitingen
SPA112
Bovenkant4
Achterkant
SPA122
Bovenkant6
Achterkant7
Aansluitschema7
Functionele beschrijving
Instellen 8
IP-adres verkrijgen
Inloggen
Telefoonlijn instellen
Behuizing
Bijlage A: Toon instellingen
Advanced settings

Inleiding

VoIP is de afkorting voor Voice over IP, oftewel bellen via internet. Met de 'VoIP Multicom' werkt uw toegangscontrole via het internet. Voor deze functionaliteit wordt er een VoIP uitbreiding aan de Multicom toegevoegd. Dit hoofdstuk beschrijft hoe u deze uitbreiding instelt. De basisinstellingen zijn al door Boutronic gedaan en getest, zodat u snel aan de slag kunt. De provider instellingen dient u zelf in te stellen.

Als uw Cisco SPA1x2 geleverd is door Boutronic zijn de instellingen m.b.t. de telefoonsignalen ingesteld zodat ze werken met de Boutronic producten.

Indien u zelf de module heeft aangeschaft kunt u de instellingen zien in de Bijlagen.

Aansluitingen

SPA112

Bovenkant

Hieronder is de Cisco SPA112 afgebeeld.



Led	Omschrijving
¢	 Deze LED geeft de voeding- of systeemstatus weer: Uit: Geen voeding aanwezig Knippert langzaam: IP-adres opvragen Aan: Gereed, IP-adres ontvangen Knippert snel: Firmware upgrade
ନ ନ	 Deze LEDs geven de status van de telefoonlijn weer: Uit: Geen telefoonlijn aanwezig (geen verbinding met VoIP server) Aan: Telefoonlijn aanwezig (Verbinding met de VoIP server) Knipperen: Telefoonlijn actief
¢	 Deze LED geeft de status weer van de netwerkverbinding: Uit: Geen verbinding met het netwerk Aan: Verbinding met het netwerk Knippert: Communicatie op het netwerk

Achterkant

Op de achterkant ziet u de aansluitingen van de Cisco SPA112.



Aansluiting	Omschrijving
Blauwe connector	Dit is de aansluiting naar het netwerk dat toegang heeft tot de
	VoIP server.
Reset knop	Hiermee kunt u de module resetten.
Voedingsaansluiting	Hiermee voedt u de module, dit is een 5 VDC, 1 A adapter met
	micro USB aansluiting. Deze wordt meegeleverd.
Telefoonaansluitingen	Hiermee sluit u de telefoon of het Boutronic product aan.

SPA122

Bovenkant

Hieronder is de Cisco SPA122 afgebeeld.



Led	Omschrijving
С	 Deze LED geeft de voeding- of systeemstatus weer: Uit: Geen voeding aanwezig Knippert lanzaam: IP-adres opvragen Aan: Gereed, IP-adres ontvangen Knippert snel: Firmware upgrade
ନ ନ	 Deze LEDs geeft de status van de telefoonlijn weer: Uit: Geen telefoonlijn aanwezig (geen verbinding met VoIP server) Aan: Telefoonlijn aanwezig (Verbinding met de VoIP server) Knipperen: Telefoonlijn actief
\$	 Deze LED geeft de status weer van de netwerkverbinding: Uit: Geen verbinding met het netwerk Aan: Verbinding met het netwerk Knippert: Communicatie op het netwerk

Achterkant

Op de achterkant ziet u de aansluitingen van de Grandstream HT802.



Aansluiting	Omschrijving
Blauwe connector	Dit is de aansluiting naar het netwerk dat toegang heeft tot de
(Internet)	VoIP server.
Gele connector	Lokale netwerkaansluiting, deze kan gebruikt worden om via de
(Ethernet)	module naar het internet verbinding te hebben.
Reset knop	Hiermee kunt u de module resetten.
Voedingsaansluiting	Hiermee voedt u de module, dit is een 5 VDC, 1 A adapter met
	micro USB aansluiting. Deze wordt meegeleverd.
Telefoon aansluitingen	Hiermee sluit u de telefoon of het Boutronic product mee aan.

Aansluitschema

Hieronder wordt het aansluitschema weergegeven:

		Cisco SPA1x2			
Router, Switch, Modem, o.i.d	Ethernet	Internet	Phone RJ11	TEL-kabel TEL-B	Boutronic Apparaat

Functionele beschrijving

De Cisco SPA1x2 zet een analoge telefoonlijn (PSTN) om naar een VoIP lijn. Dit wordt gedaan d.m.v. het SIP protocol.

Om deze te gebruiken dient u van uw VoIP provider de gegevens te ontvangen om de SPA1x2 in te stellen.

Instellen

Om de Cisco SPA1x2 in te stellen moet u verbinding maken met het module. Dit gebeurt door middel van het IP-adres in te toetsen in uw browser.



Let op: Om verbinding te kunnen maken met de VoIP module moet uw PC verbinding kunnen maken via het netwerk. Indien u geen verbinding kan krijgen met het IP-adres dat de module aangeeft, neem dan contact op met de netwerkbeheerder.

IP-adres verkrijgen

Om het IP-adres te verkrijgen van de Cisco SPA1x2 kunt u 2 methodes gebruiken:

- 1. Via telefoonlijn
- 2. Via een IP-scanner

Via telefoonlijn

U kunt door een analoge telefoon aan te sluiten op de telefoonaansluiting van de Cisco SPA1x2 het IP-adres opvragen. Dit doet u door de volgende stappen te doorlopen:

- 1. Neem de telefoon op. U hoort een kiestoon.
- 2. Toets ****110#
- 3. Vervolgens hoort u de module spreken
 - a. IP-address ... (hier wordt, in het engels, het IP-adres cijfer voor cijfer genoemd)

Vervolgens kunt u het IP-adres gebruiken om de module te bereiken.

Sommige Boutronic producten hebben de mogelijkheid om dit te regelen voor u. Zie de handleiding voor het Boutronic product voor meer informatie.

Via IP-scanner

Er zijn programma's op het internet beschikbaar die het computernetwerk kunnen scannen welke apparaten er aanwezig zijn. Indien er in dat programma een Cisco module is, kunt u proberen via dat IP-adres verbinding te krijgen.



Let op: Boutronic is niet aansprakelijk voor het gebruik van een dergelijk programma.

Inloggen



Nadat u het IP-adres hebt ingevoerd in de browser (en op Enter gedrukt) ziet u het volgende scherm:

Username: admin Password: Log In Remember Username	De standaard login is: Username : admin Password : admin
---	--

Als u bent ingelogd...

Druk in de bovenste menubalk op

Druk daarna in het linker menu op

Scroll vervolgens naar beneden naar de onderstaande instellingen:

Line 1

- Proxy and registration
- Subscriber information

Hier vult u de gegevens in die u van uw provider heeft ontvangen.

Quick Setu	p Network Setup 🔽	oice Administration	Status	
Information System SIP	Line 1			
Provisioning Regional Line 1 User 1 Line 2 User 2	Proxy and Registration Proxy: Outbound Proxy: Use Outbound Proxy: Register: Register Expires: Use DNS SRV: Proxy Fallback Intvt. Malibox Subscribe URL:	no ▼ 3600 3600 3600	Use OB Proxy In Dialog: Make Call Without Reg. Ans Call Without Reg. DNS SRV Auto Prefix: Proxy Redundancy Method: Malibox Subscribe Expires:	yes V no V no V Normal V 2147483847
	Subscriber Information Display Name: Password: Auth ID: SIP URt: Submit Cancel	Refresh	User ID: Use Auth ID: Resident Online Number:	

De aan te passen instellingen zijn afhankelijk van uw provider, dit zijn instellingen zoals:

Instelling	Omschrijving	Std
Proxy	De domeinnaam/URL van de serviceproviders proxy server.	-
Outbound Proxy	Instelling voor de uitgaande SIP proxy server.	-
Use	Schakelt de uitgaande SIP proxy server in.	No
Outbound Proxy	Uitgeschakeld: De instellingen 'outbound proxy' and 'use OB proxy in	
	dialog' worden genegeerd.	
User ID	Uw gebruikersnaam bij uw serviceprovider.	-
Password	Het wachtwoord bij uw serviceprovider.	-
Auth ID	Extra verificatie ID voor SIP controle.	-
Use Auth ID	Auth ID en wachtwoord voor SIP controle in te schakelen kiest u 'yes', bij	No
	'no' worden UserID en wachtwoord gebruikt.	



Druk na het invoeren van de instellingen linksonder op:

Hierna worden uw wijzigingen doorgevoerd.

Submit

Let op: Indien de instellingen niet werken, neem contact op met uw VoIP provider

Behuizing

De Cisco SPA1x2 kan worden geleverd in de deksel van sommige producten.

Indien dit niet het geval is, is het mogelijk om deze te leveren in een behuizing.

Bijlage A: Toon instellingen

Advanced settings

Hieronder zijn de standaard instellingen weergegeven die Boutronic levert.



Met de volgende instellingen voldoen de kies- en ingesprekstonen aan de Europese norm. Deze instellingen zijn door Boutronic ingesteld, deze hoeft u dus niet in te stellen.

Quick Setu	p Network Setup Voi	ce Administration	Status	
Information System	Regional			
SIP	Ring and Call Waiting Tone Sp	lec		
Regional	Ring Waveform:	Sinusoid 🔻	Ring Frequency:	25
Line 1	Ring Voltage:	85	CWT Frequency:	440@-10
User 1 Line 2 User 2	Synchronized Ring:	no 🔻		

Quick Setu	p Network Setup Voic	e Administration Status
Information System	Regional	
SIP Provisioning Regional Line 1 User 1 Line 2 User 2	Call Progress Tones Dial Tone: Second Dial Tone: Outside Dial Tone: Prompt Tone: Busy Tone: Reorder Tone: Off Hook Warning Tone:	440@-15;10(*/0/1) 440@-15;10(*/0/1) 440@-15;10(.3/.6/1) 440@-15;10(.3/.6/1) 440@-15;60(.3/.6/1) 440@-15;60(.3/.6/1)

Het is mogelijk om het telefoonsignaal vanuit de SPA1x2 te verzwakken of te versterken. Dit kan gedaan worden als de gebruikers aan de telefoon bij de buitenpost niet goed hoorbaar zijn en als de speakerpotmeter op maximaal staat.

Om deze instelling aan te passen moet er ingelogd worden in SPA1x2.

Ga hierna naar: Voice -> Regional en zie: Miscellaneous -> FXS Port Output Gain. Deze instelling staat standaard op -3 dB. Deze instelling kan ingesteld worden van -12 dB tot +6 dB.

- -12 dB = minimaal
- +6 dB = maximaal

Sla hierna de instelling op door op 'submit' te drukken.

Miscellaneous	
FXS Port Impedance:	600 🔻
FXS Port Output Gain:	-3
DTMF Twist:	2

Boutronic